



Reolink Solar Panel

návod k použití

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím nejprve společnost Reolink. Na většinu otázek lze odpovědět prostřednictvím našeho online střediska podpory na adrese <https://support.reolink.com> nebo kontaktujte prodejce na adrese info@syntex.cz

Obsah balení




solární panel x1




ramínko x1



vruty a hmoždinky
(1 sada v sáčku)




montážní šablona x1




1.

Nejprve vyberte vhodné umístění solárního panelu s největším slunečním svitem po celý rok. Solární panel Reolink potřebuje pouze několik hodin přímého slunečního světla, aby mohl dostatečně denně napájet kameru. Množství energie, které může solární panel produkovat, je ovlivněno povětrnostními podmínkami, sezónními změnami, geografickou polohou atd.




2.

Namontujte držák s pomocí montážní šablony a vrtů dodaných v balení.




3.

Přimontujte solární panel do držáku a ujistěte se, že je zabezpečený.



4.

Uvolněte utahovací knoflík na držáku a upravte úhel solárního panelu tak, aby přijímal přímé sluneční světlo, a poté regulační knoflík znovu utáhněte, abyste zajistili nastavení panelu.




5.

Připojte solární panel k podporované kameře Reolink pomocí kabelu micro USB.

Důležité upozornění:

1. Ujistěte se, že solární panel NENÍ ničím zakrytý. Účinnost získávání energie drasticky klesá, i když je blokována malá část solárního panelu.
2. Neinstalujte solární panel zcela vodorovně. Panel tak mohl snadno hromadit prach a jiné nečistoty. Doporučuje se instalovat solární panel úhlově, aby byl osvětlen přímým slunečním svitem.
3. Pravidelně otírejte solární panel od prachu a nečistot.



Konektor
s vodotěsnou
ochranou

Ujistěte se, že je kamera
správně připojena
a vodotěsná chrana
dokonale chrání spojení
mezi kamerou a kabelem.

© 2020

SYNTEX Praha s.r.o.
Michelská 291/21
14000 Praha 4 – Michle
tel.: 241 482 662
email: info@syntex.cz