



How to Use


1. Open the Utility Frame and insert the camera. The 1/4" mounting point at the bottom of the camera should align with the one on the Utility Frame. Then, close the Utility Frame and lock the buckle. Use the Lens Cap to protect the lenses when the camera is not in use.



2. You can attach the Utility Frame to accessories such as a selfie stick using the foldout two-prong or 1/4" mounting point at the bottom.



3. There are cold shoes on either side of the Utility Frame to attach external microphones and other accessories. You can also attach accessories to the 1/4" mounting points on the side to use the camera horizontally.



1

Notes

- Ensure the 1/4" mounting point at the bottom of the camera is correctly aligned with the one on the Utility Frame. It should not be at an angle.
- After installing, ensure the buckle on the Utility Frame is securely locked.

Disclaimer


Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as "Insta360") accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

After-Sales Service

The warranty period of the attached product is 3 months from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit <https://insta360.com/support>.


如何使用

1. 如下图，打开多功能扩展框，置入相机，使相机与扩展框底部的 1/4" 螺纹接口对齐。再盖上扩展框的顶盖，并锁紧卡扣。相机不拍摄时，安装保护套以保护相机镜头。




2

2. 扩展框底部可收折两爪接口和 1/4" 螺纹接口，可转接自拍杆等其他配件。



3. 左右两侧冷靴接口，可外接麦克风等设备；左右两侧 1/4" 螺纹接口，可转接其他配件，支持将相机横置。



3

注意事项

- 安装后，确保相机与扩展框底部的 1/4" 螺纹接口已对齐；相机无歪斜，（从侧面看相机无明显左右偏移。）
- 安装后，确保扩展框顶盖上的卡扣已锁紧。

免责声明


请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

售后服务


自您最初零售购入之日起，本产品的保修期为 3 个月。详细的售后服务流程和保修条款，请访问 <https://insta360.com/support>

Anleitung


1. Öffne den Multifunktionsrahmen und setze die Kamera ein. Die Position des 1/4"-Standardgewindes an der Unterseite der Kamera sollte mit der des Multifunktionsrahmens übereinstimmen. Schließe dann den Multifunktionsrahmen und die Schnalle. Verwende die Linseckappe, um die Objektive zu schützen, wenn du die Kamera nicht benutzt.



2. Du kannst den Multifunktionsrahmen an Zubehör wie einem Selfie-Stick befestigen, indem du das 1/4"-Standardgewinde oder den ausklappbaren Zwei-Zinken-Stecker an der Unterseite benutzt.



3. Auf beiden Seiten des Multifunktionsrahmens befindet sich ein Zubehörschuh zur Befestigung von externen Mikrofonen und anderem Zubehör. Du kannst Zubehör auch an den seitlichen 1/4"-Standardgewinden anbringen, um die Kamera horizontal zu verwenden.



4

Anmerkungen

- ・Achte darauf, dass die Position des 1/4"-Standardgewindes an der Unterseite der Kamera mit der des Multifunktionsrahmens übereinstimmt. Sie sollten nicht schräg zueinander positioniert sein.
- ・Vergewissere dich nach der Installation, dass die Schnalle am Multifunktionsrahmen sicher verschlossen ist.

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.


Kundendienst

Die Garantiezeit für das beigefügte Produkt beträgt 3 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Ausführliche Informationen zur Garantie findest du unter <https://insta360.com/support>.

JP


使用方法

1. 万能フレームを開き、カメラを挿入します。カメラ底面の 1/4" インチねじ穴を万能フレームのねじに合わせます。万能フレームを閉じて、留め具をロックします。カメラを使用していないときは、レンズ保護のためレンズキャップを装着します。




5

2. 万能フレームを自撮り棒などのアクセサリに取り付けるには、底部にある折りたたみ式の 2 本爪または 1/4" インチねじ穴を使用します。



3. 万能フレームの両側には、外部マイクなどのアクセサリを取り付けるためのアクセサリシューがあります。また、側面の 1/4" インチねじ穴にアクセサリを取り付けて、カメラを横向きにして使用することもできます。



注意

- ・カメラ底面にある 1/4" インチねじ穴が万能フレームのねじに対してまっすぐになっていることを確認します。斜めにならないようにします。
- 取り付け後、万能フレームの留め具がしっかりとロックされていることを確認します。

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することは、本免責事項の規約に同意し受け入れたことになります。本製品を使用することにより、お客様は本製品を使用する際のご自身の行為およびその結果について、単独で責任を負うことを認め、同意するものとします。お客様は本製品を適切で合法な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc. (以下「Insta360」とします) が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。アクセサリの使用前に必ず、正しく機能することをご確認ください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

アフターサービス

本製品の保証期間は購入日から 3 か月です。保証サービスはお客様の国または司法管轄区域の適用法によって異なります。保証規定の詳細につきましては、<https://insta360.com/support> をご覧ください。

6

Insta360 X4

Utility Frame


多功能扩展框

Instructions for Use / 使用说明 / Gebrauchsanleitung / 取扱説明書

Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
WEB: www.insta360.com
TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360
EMAIL: service@insta360.com

Insta360 GmbH  
Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12
1.OG, 13599, Berlin, Germany
+49 177 856 7813 service@insta360.com



V1.0



PB.ABM001601